

AFFICHEUR ALGE D-LINE



REGLAGE DES HEURES :

Appuyer plusieurs secondes sur le bouton jusqu'à ce que « hh » clignote.

hh

Attendre 1 à 2 secondes jusqu'à ce que le 1^{er} chiffre des heures clignote.

Régler le 1^{er} chiffre des heures à l'aide du bouton.

Attendre 1 à 2 secondes jusqu'à ce que le 2^{ème} chiffre des heures clignote.

Régler le 2^{ème} chiffre des heures à l'aide du bouton.

Attendre 1 à 2 secondes jusqu'à ce que « hh » clignote.

REGLAGE DES MINUTES :

Appuyer sur le bouton : « EE » clignote

EE

Attendre 1 à 2 secondes jusqu'à ce que le 1^{er} chiffre des minutes clignote.

Régler le 1^{er} chiffre des minutes à l'aide du bouton.

Attendre 1 à 2 secondes jusqu'à ce que le 2^{ème} chiffre des minutes clignote.

Régler le 2^{ème} chiffre des minutes à l'aide du bouton.

Attendre 1 à 2 secondes jusqu'à ce que « EE » clignote.

REGLAGE DES SECONDES :

Appuyer sur le bouton : « SS » clignote

SS

Attendre 1 à 2 secondes jusqu'à ce que le 1^{er} chiffre des secondes clignote.

Régler le 1^{er} chiffre des secondes à l'aide du bouton.

Attendre 1 à 2 secondes jusqu'à ce que le 2^{ème} chiffre des secondes clignote.

Régler le 2^{ème} chiffre des secondes à l'aide du bouton.

Attendre 1 à 2 secondes jusqu'à ce que « SS » clignote.

Appuyer 14 fois sur le bouton.

L'heure choisie s'affiche : appuyer une 15^{ème} fois sur le bouton pour synchroniser avec le top de l'horloge parlante.